



WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS!

Rückruf wegen herauslösbarem Magneten bei Zubehör des Artikels J9472 Barbie® und Tanner

Vom Rückruf betroffen ist ausschließlich der hellblaue Schaufelstab mit sichtbarem Magneten (siehe Abbildung).

Bei diesem Zubehörteil ist ein Magnet enthalten, der herausfallen kann.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass kleine Kinder sich diesen Magneten in die Nase oder Ohren stecken, verschlucken oder auch einatmen.

Beim Verschlucken mehrerer Magneten ist es nicht ausgeschlossen, dass sich die Magneten aneinander binden und es hierdurch zu gefährlichen Verletzungen des Magen- oder Darmtraktes kommen kann. Eingeatmete oder in Nasen/Ohren gesteckte Magneten können ebenfalls zu schweren Gesundheitsstörungen führen.

Bitte geben Sie dieses Produkt Ihren Kindern keinesfalls mehr zum Spielen. Bitte entfernen Sie dieses Produkt zur Verhinderung von Gefahren unbedingt aus der Reichweite von Kindern.

Hinweise zur Abwicklung des Umtausches für Konsumenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz finden Sie [auf unserer Serviceseite unter Mattel.de – klicken Sie hier!](#)

