



## WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS!

### Rückruf wegen herauslösbarer Magnetteile bei Polly Pocket und Doggie Day Care

Bei den vom Rückruf betroffenen Artikeln sind in bestimmten Puppen, Spielsets und Zubehörteilen kleine **Magnetteile** enthalten, die **herausfallen** können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass kleine Kinder sich diese Magneten in die Nase oder Ohren stecken, verschlucken oder auch einatmen.

Beim Verschlucken mehrerer Magneten

ist es nicht ausgeschlossen, dass sich die Magneten aneinander binden und es hierdurch zu gefährlichen Verletzungen des Magen- oder Darmtraktes kommen kann. Eingeatmete oder in Nasen/Ohren gesteckte Magneten können ebenfalls zu schweren Gesundheitsstörungen führen.



Mattel hat sich daher entschlossen, folgende Produkte mit potenziell herauslösbaren Magnetteilen, die zwischen 2003 und dem 31. Januar 2007 produziert wurden, zurückzurufen.

**Bitte geben Sie diese Produkte Ihren Kindern keinesfalls mehr zum Spielen. Bitte entfernen Sie diese Produkte zur Verhinderung von Gefahren unbedingt aus der Reichweite von Kindern.**

Hinweise zur Abwicklung der Rückrufaktion für Konsumenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz finden Sie [auf unserer Serviceseite unter Mattel.de – klicken Sie hier!](#)

### POLLY POCKET





B3202 – Lieblingscafé (B3203)



B3202 – Klassenzimmer (B3204)



B3202 – Lieblingscafé (B9522)



B3202 – Klassenzimmer (B9523)



B3206 – Lipgloss Atelier (B3207)



B3206 – Glitzer Boutique (B3209, B9525)



B7080 – Fashion Polly Tierrevue Spielsets



B7123 – Polly Villa Süßwarenladen & Straßenbahn (B7124, B7125)



B2631 – Polly Villa Pool (B3210)



B7126 – Geburtstagsparty Set (B7127, C0504)



B7126 – Schmuck Schlafzimmer (B7129, C0505)



B7128 – Discokugel Sortiment (C1341, C1342)



B9929 – Modeboutique Tasche



G8602 – Meerjungfrauen Welt



G8605 – Klickmode Boutique



G8606 – Klickmode Set (H1537)



G8606 – Klickmode Set (H1538)



G8606 – Klickmode Set (H3211)



Polly animal available

G8612 – Wintersport Hotel



G8614 – Klickmode Haus der Mode



G8615 – Schmuck zum Selbermachen  
Perlenschmiede



G8616 – Haus der Mode Spielset



G8616 – Haus der Mode Spielset



J1659 - Pollywood Klickmode Limousine





J1660 – Pollywood Klickmode Set (J1661)



J1660 – Pollywood Klickmode Set (J1662)



J1681 – Filmstar Themenpark



J1682 – Filmstar Themenpark Sortiment (J9305)



J1682 – Filmstar Themenpark Sortiment (J9306)



J1687 – Filmstar Disko



J9964 – Musikstar Klickmode Sortiment (J9965, J9966)



C4065 – Polly Villa Schnellrestaurant (B7118)



DOGGIE DAY CARE



G4457 – Spielhaus mit Honey



G4458 – Wannenspaß mit Beau



G5289 – Spielset Sortiment (G4459)



G5289 – Spielset Sortiment (G4460)



G5289 – Spielset Sortiment (H1530)



G5291 – Lula & Baby (G4461)



G5291 – Crockett & Baby (G4462)



G5291 – Lacey & Baby (G4464)



G5291 – Coco & Baby (H1532)



G5291 – Sparky & Baby (H1533)

Hinweise zur Abwicklung der Rückrufaktion für Konsumenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz finden Sie [auf unserer Serviceseite unter Mattel.de – klicken Sie hier!](#)