

Fisher-Price retira figuras de Mickey y sus amigos de Little People® de Fisher-Price por riesgo de asfixia

Fisher-Price ha decidido retirar voluntariamente las figuras del **pato Donald y Daisy que forman parte del pack de figuras de Mickey y sus amigos de Little People® de Fisher-Price**. Las cabezas de estas figuras se pueden desprender, lo que supone un riesgo de asfixia para los niños y niñas. Fisher-Price ha recibido tres avisos en Estados Unidos de casos en los que las cabezas de las figuras del pato Donald o Daisy se han desprendido durante su uso, aunque no se ha comunicado ninguna lesión.



Figura del pato Donald retirada



Figura de Daisy retirada



Las figuras del pato Donald y Daisy retiradas forman parte del pack de figuras de Mickey y sus amigos de Little People® de Fisher-Price (modelo HPJ88).

El número de modelo del pack de figuras de Mickey y sus amigos de Little People® de Fisher-Price vendido en España es el HPJ88. Este número se encuentra en la parte inferior de la figura de Goofy.

Las figuras del pato Donald y Daisy miden alrededor de 7 centímetros y tienen los brazos abiertos. La figura del pato Donald tiene una camiseta azul con rayas amarillas finas, un gorro azul y negro, y una pajarita roja. La figura de Daisy tiene una camiseta violeta, un collar y una pulsera azul turquesa, zapatos rosas, y un lazo rosa en el pelo.

Las figuras de Mickey Mouse, Minnie Mouse, Goofy y Pluto no forman parte de esta retirada, por lo que los clientes pueden conservarlas.

Nuestros clientes deben dejar de utilizar las figuras del pato Donald y Daisy de inmediato, asegurarse de que no estén al alcance de los niños y niñas, y contactar con Mattel llamando al teléfono 900 102 390 o enviando un correo electrónico a través de <https://consumersupport.mattel.com/mattelsupport/s/create-case>. Para comprobar que este problema afecta a su producto, tendrá que facilitar el número de modelo que se encuentra en la parte inferior de la figura de Goofy. Asegúrese de tener el producto a mano cuando contacte con nosotros por teléfono.

La preocupación principal de Fisher-Price ha sido siempre la seguridad de los niños y niñas que utilizan nuestros productos, y trabajamos sin descanso para garantizarla. Por este motivo, hemos decidido retirar las figuras del pato Donald y Daisy que forman parte del pack de figuras de Mickey y sus amigos de Little People® de Fisher-Price. La misión de Fisher-Price es fabricar productos seguros y convenientes para usted y su familia.