

Signalement relatif aux chaises hautes Link-a-doos G5919, Close-to-me J7742, Easy Clean J6995.

Ces produits ont donné lieu à un signalement.

Mattel, en collaboration avec les autorités de contrôle concernées, a procédé à un signalement volontaire des chaises hautes Fisher-Price Link-a-doos, Close-to-me, Easy Clean. Ces chaises hautes ont une structure qui se plie pour faciliter leur rangement et un siège inclinable dans 3 positions.

Les chaises hautes Link-a-doos, Close-to-me, Easy Clean présentent des ergots permettant le rangement du plateau, situés sur les pieds à l'arrière de la chaise, sur lesquels les enfants peuvent tomber et se blesser.

Ce signalement concerne uniquement les chaises hautes présentées en photo ci-dessous. Aucune autre chaise haute n'est concernée par la présente annonce.

Utilisez ce guide en ligne pour déterminer si la chaise haute en votre possession est concernée par ce signalement. Assurez-vous d'avoir votre chaise haute près de vous avant de continuer.

Exemples de photos des chaises hautes Link-a-doos, Close-to-me, Easy Clean (les couleurs, formes et accessoires varient selon les chaises)



Chaise haute Link-a-doos



Chaise haute Close to Me




Chaise haute Easy clean

Localisez la référence de votre produit située sur le sticker blanc apposé sur le dossier du siège. Merci d'utiliser les images ci-dessous pour localiser la référence de votre produit.



G5919 Link-a-doos



J7742 Close to Me



J6995 Easy Clean

Si vous ne possédez pas un produit qui corresponde aux produits présentés en photo ci-dessus, **vous n'êtes pas concernés** par ce signalement et vous pouvez continuer à utiliser votre chaise haute.

Si vous possédez une chaise dont la référence correspond aux références ci-dessus ou si vous ne savez pas si votre chaise correspond à l'une de ces trois chaises référencées ci-dessus, retournez votre chaise pour visualiser l'arrière de votre chaise.

Exemples de photos des produits

Chaise haute Link-a-doos
avec ergots de rangement
du plateau

(les couleurs, formes et accessoires varient selon les chaises)

Chaise haute Close to Me
avec ergots de rangement
du plateau

Chaise haute Easy Clean
avec ergots de rangement
du plateau



Votre chaise haute possède-elle les ergots de rangement du plateau figurant sur les photos ci-dessus ?

1) Si votre chaise haute Link-a-doos, Close-to-me ou Easy Clean n'a pas d'ergots de rangement du plateau comme ceux figurant sur les photos ci-dessus, **vous n'êtes pas concernés** par le présent signalement et vous pouvez continuer à utiliser votre chaise haute.

2) Si votre chaise haute Link-a-doos, Close-to-me ou Easy Clean a des ergots de rangement du plateau comme ceux figurant sur les photos ci-dessus, **vous êtes concernés** par le présent signalement.

Veillez cesser d'utiliser votre chaise haute Link-a-doos, Close-to-me ou Easy Clean immédiatement.

Pour de plus amples informations, merci de contacter le numéro gratuit suivant : **0805 800 248**. Nous prendrons vos coordonnées afin de vous adresser un kit de remplacement des ergots de rangement sous un délai de 8 à 10 semaines.

La sécurité des jouets destinés aux enfants est notre toute première préoccupation. C'est pourquoi nous agissons de manière efficace et rapide afin de conserver la confiance des parents qui nous autorisent à faire partie de leur vie.