

Fisher-Price® richiama i giocattoli per l'infanzia dotati di palle gonfiabili

Annunciamo il richiamo di alcuni di questi prodotti.

Mattel, in collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza dei prodotti, sta volontariamente richiamando alcuni giocattoli Fisher-Price® per l'Infanzia dotati di palle gonfiabili.

Le valvole delle palle gonfiabili di questi giocattoli potrebbero staccarsi e determinare un rischio di soffocamento nei bambini piccoli.

I prodotti coinvolti in questo richiamo sono i seguenti:

**C3068 Acquario Centro Attività (Ocean Wonders™ Kick and Crawl™ Aquarium)
H8094 Nuovo Acquario Centro Attività (Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium)
K0476 Bat & Score Goal**

NESSUN ALTRO prodotto Fisher-Price® con palle gonfiabili è incluso in questo richiamo

Usi questa guida on-line per determinare se i giocattoli per l'infanzia Fisher-Price® con palle gonfiabili che possiede sono coinvolti in questo richiamo.

Le suggeriamo di avere con sé il suo giocattolo per l'Infanzia Fisher-Price® con palle gonfiabili prima di continuare.

Gruppo A

C3068 Acquario Centro Attività Ocean Wonders™ Kick and Crawl™ Aquarium		K0476 Bat & Score Goal	
---	---	---------------------------------------	---

Gruppo B

H8094 Nuovo Acquario Centro Attività (Ocean Wonders Kick & Crawl Aquarium)	
---	---

Nessun altro prodotto Fisher-Price® con palle gonfiabili è incluso in questo richiamo di prodotti

1) Se **non** possiede un prodotto che corrisponde alle immagini sopra riportate, il presente richiamo non la riguarda e può continuare ad utilizzare il suo giocattolo.


2) Se possiede un giocattolo per l'infanzia Fisher-Price® che rispecchia quanto descritto nell'immagine qui denominata **Gruppo A**, lei ha un prodotto coinvolto nel richiamo.

In tal caso smetta di utilizzare il giocattolo Fisher-Price® con palle gonfiabili immediatamente.

3) Se possiede un giocattolo per l'infanzia Fisher-Price® con palle gonfiabili che corrisponde all'immagine qui denominata **Gruppo B**, la preghiamo di individuare la quarta cifra del codice prodotto, che è composto da 6 cifre in totale.

H8094 Acquario Centro Attività (Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium)

(Codice posto sulla targhetta)



1) Se il suo giocattolo per l'infanzia Fisher-Price® ha un codice prodotto (composto da 6 cifre in totale) la cui quarta cifra è 8 o 9, allora il presente richiamo **non** la riguarda e può continuare ad utilizzare il suo giocattolo.

2) Se il suo giocattolo per l'infanzia Fisher-Price® ha un codice prodotto (composto da 6 cifre in totale) la cui quarta cifra è 7 o inferiore a 7, allora **il presente richiamo la riguarda**.

Per favore interrompa immediatamente ogni uso di tale giocattolo per l'Infanzia Fisher-Price® con palle gonfiabili.

Se il suo prodotto è parte del richiamo o se ha dubbi o domande per favore contatti Mattel per e-mail a CustomerSrv.Italia@mattel.com o al numero telefonico gratuito **800-113711**