

Recolha de brinquedos Fisher-Price® com bolas insufláveis

Foi publicado um aviso de recolha relativo a estes produtos.

A Fisher-Price, em cooperação com a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos e do Canadá, está a proceder à recolha voluntária de alguns brinquedos Fisher-Price® com bolas insufláveis. Estes brinquedos para crianças possuem bolas insufláveis com válvulas passíveis de se soltarem da bola, provocando perigo de asfixia em crianças pequenas.

A válvula da bola insuflável destes brinquedos pode soltar-se, provocando perigo de asfixia em crianças pequenas.

Os produtos envolvidos nesta recolha são os seguintes:

73408 The Baby Playzone™ Crawl & Cruise Playground™ (Parque Gatinha e Brinca)

B2408 Baby Playzone™ Crawl & Slide Arcade™ (Parque Multi-Diversões)

H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium (Ginásio 3 Etapas)

K0476 Bat & Score Goal (Baliza Ginástica e Brincadeira)

Nenhum outro brinquedo da Fisher-Price com bolas insufláveis está abrangido por esta recolha.

Utilize este guia online para verificar se o(s) brinquedo(s) Fisher-Price® com bola insuflável estão abrangidos por esta recolha.

Por favor tenha o(s) brinquedo(s) Fisher-Price® com bola insuflável perto de si durante a leitura destas instruções.

Grupo A

73408 The Baby Playzone™ Crawl & Cruise Playground™		B2408 Baby Playzone™ Crawl & Slide Arcade™	
K0476 Bat & Score Goal			

Grupo B

H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium	
---	---

A válvula da bola insuflável destes brinquedos pode soltar-se, provocando perigo de asfixia em crianças pequenas.


Nenhum outro brinquedo da Fisher-Price com bolas insufláveis está abrangido por esta recolha.

- 1) Se **não** possuir um produto igual aos destas imagens, o seu brinquedo Fisher-Price® com bola insuflável **não está abrangido** por esta recolha, e pode continuar a utilizar o brinquedo.
- 2) Se possui um ou mais brinquedos Fisher-Price® com bola insuflável igual(is) ao(s) das imagens do **Grupo A**, o seu brinquedo **está abrangido** por esta recolha.

Por favor suspenda de imediato a utilização do brinquedo Fisher-Price® com bola insuflável.

- 3) Se possui o produto **H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium (Ginásio 3 Etapas)** igual ao da imagem do **Grupo B**, por favor localize o quarto dígito do código de data com seis dígitos do produto.

**H8094 Ocean Wonders™
Kick & Crawl Aquarium (Ginásio 3 Etapas)**
(Código de data localizado na etiqueta)



- 1) Se o seu brinquedo Fisher-Price® possui um código de data com seis dígitos cujo quarto dígito seja um 8 ou número superior, o seu brinquedo **não** está abrangido por esta recolha e pode continuar a utilizar o produto.
- 2) Se o seu brinquedo Fisher-Price® possui um código de data com seis dígitos cujo quarto dígito seja um 7 ou número inferior, o seu brinquedo **está abrangido** por esta recolha.

Por favor suspenda de imediato a utilização do(s) brinquedos(s) Fisher-Price® com bola insuflável.

Para mais informações, por favor contacte a Mattel através do endereço electrónico consumidor@mattel.com ou do número de telefone grátis **800 10 10 71**.

A nossa maior preocupação é a segurança das crianças que brincam com os nossos brinquedos, e é por essa razão que agimos de imediato num esforço para manter a confiança das famílias que nos permitiram fazer parte das suas vidas.