

## Recolha de Segurança – Little People® Play 'n Go Campsite™

A Fisher-Price, em colaboração com as Autoridades de Protecção ao Consumidor e Segurança relevantes, decidiu efectuar voluntariamente uma “recolha de segurança” do conjunto Little People® Play 'n Go Campsite™. O conjunto é composto por 6 peças de plástico e inclui a figura Sonya Lee, uma tenda e outros acessórios. O número de identificação do produto (R6935) encontra-se impresso na embalagem do brinquedo.

**A figura de plástico Sonya Lee incluída neste conjunto pode quebrar na zona da cintura, expondo pequenas peças que podem representar um risco de sufocação para crianças muito jovens.**

A figura Sonya Lee afectada por esta recolha de segurança permite ser dobrada pela cintura, está vestida com uma camisola verde e tem uma máquina fotográfica roxa ao pescoço; o nome Sonya Lee está impresso na parte inferior da figura.

**Esta recolha de segurança refere-se apenas às figuras Sonya Lee que possam ser dobradas pela cintura e se encontrem vestidas com uma camisola verde e com uma máquina fotográfica roxa ao pescoço. Quaisquer outras figuras Sonya Lee não são afectadas. Também as restantes peças do conjunto Little People® Play 'n Go Campsite™ não são afectadas.**



1) Se **não** possuir um produto que corresponda à imagem acima representada, o seu produto **não** é afectado por esta recolha e poderá continuar a desfrutar do mesmo.

2) Se possuir um conjunto Little People® Play 'n Go Campsite™ igual à imagem acima representada, deverá examinar a figura Sonya Lee integrada no Little People® Play 'n Go Campsite™.



1) Se a sua figura Sonya Lee não for igual à imagem acima representada, a mesma não é afectada por esta recolha de segurança e poderá continuar a desfrutar do brinquedo.

2) Se a sua figura Sonya Lee puder ser dobrada pela cintura, tiver uma camisola verde e uma máquina fotográfica roxa ao pescoço e o nome Sonya Lee impresso na parte inferior da figura (igual à imagem acima), o seu produto é afectado por esta recolha de segurança.

**Se a sua figura Sonya Lee for afectada por esta recolha de segurança, por favor interrompa imediatamente a sua utilização.**

Para mais informações, contactar a Mattel pelo numero de telefone 800 10 10 71 ou pelo email [consumidor@mattel.com](mailto:consumidor@mattel.com).

A nossa maior preocupação foi sempre a segurança das crianças que utilizam os nossos brinquedos; por esta razão, respondemos sempre com a máxima prontidão a todas as questões de segurança, para continuar a merecer a confiança das famílias que nos permitiram fazer parte das suas vidas.