

Retiro de producto Fisher-Price® Silla Mecedora 4 en 1

Fisher-Price, en colaboración con la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés), anuncia la retirada voluntaria del mercado de la Silla Mecedora 4 en 1. Los menores que recuestan en el producto sin sujeción y que terminan boca abajo corren riesgo de asfixia. Fallecieron cuatro menores en la Silla Mecedora 4 en 1.



El retiro de este producto involucra los siguientes números de modelo de la Silla Mecedora 4 en 1: **CBT81, CHP55 y CHP56**. Los productos tienen dos modos de uso: una silla mecedora propulsada con energía eléctrica y una mecedora para bebés. En ambos modos, el producto puede moverse de arriba a abajo y hacia los costados. El número de modelo está localizado en la parte inferior de la base.

Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente el producto y contactar a Fisher-Price vía telefónica al 1-855-853-6224, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00 horas (ET). Para verificar que su producto se encuentra entre los afectados, necesitaremos el número de producto y el código de fecha ubicados en la parte inferior de la base. Asegúrese de tener el producto a la mano cuando llame.

La mayor preocupación y el enfoque principal de Fisher-Price siempre ha sido la seguridad de los menores que utilizan nuestros productos. Es por ello que estamos tomando las acciones correspondientes para retirar la Silla Mecedora 4 en 1. En Fisher-Price nos dedicamos a crear productos seguros y útiles para usted y su familia.