

## RETIRADA

### Todos los modelos de Fisher-Price Snuga Swings

Fisher-Price, en cooperación con la Comisión de Seguridad en Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), anuncia la retirada voluntaria de todos los modelos de Fisher-Price Snuga Swings. Entre 2012 y 2022, se reportaron cinco muertes de bebés en edades de 1 y 3 meses cuando el producto se usó para dormir. En la mayoría de los incidentes, los bebés no estaban sujetos, y se añadieron artículos de cama al producto. La mecedora nunca se debe usar para dormir ni se le deben añadir artículos de cama. Si se usa el producto para dormir o se le añaden artículos de cama, el reposacabezas y el cubreasiento inserto en el asiento pueden aumentar el riesgo de asfixia.

**El producto Snuga Swing retirado es una mecedora para bebés con movimiento de atrás hacia adelante y de lado a lado. La mecedora gira 90 grados, tiene dos posiciones de respaldo y se dobla para almacenamiento. El número del producto está impreso en la parte de debajo de la carcasa del motor de la mecedora.**

La tabla a continuación incluye una lista completa de los modelos de Snuga Swing incluidos en la retirada.

Número de producto/SKU	Descripción del producto
BGB32	My Little Snugakitty™ Cradle 'n Swing
CCF38	My Little Snugabunny™ Swing
CHM56	My Little Snugabear Cradle 'n Swing
CHM69	My Little Snugabear Ballerina Cradle 'n Swing
CHM76	Safari Dreams Cradle 'n Swing
CHM78	Moonlight Meadow Swing
DRG43	Sweet Snugapuppy™ Swing
FKL21	Deluxe Swing- Surreal Serenity™
GJB53	Sweet Snugamonkey Swing
GKH44	Columpio Mecedor Flores Felices
GNG38	Columpio Mecedor
GNG40	Silla Mecedora Zorrito Peek-a-boo
GVF83	Silla Mecedora Perrito Diversión y Relajación
HBM23	Columpio Mecedor Leopardo de nieve
HDY10	Columpio Mecedor
HGX49	Baby Raccoon Swing
V0099	Silla Mecedora Conejito Feliz
W9510	My Little Sweetie™ Deluxe Cradle 'n Swing
X7051	Silla Mecedora Monitos Colgantes
X7345	My Little Snugapuppy™ Cradle 'n Swing
X7347	My Little Snugabear Cradle 'n Swing
	Todos los asientos de reemplazo para los números de producto (SKU) en esta lista

Los consumidores deben retirar de inmediato tanto el reposacabezas (cortando la atadura) como el cubreasiento inserto antes de seguir utilizando la mecedora. Fisher-Price reembolsará \$25 a los consumidores que quiten y destruyan el reposacabezas y el cubreasiento inserto. Puede obtener más

información o encontrar las instrucciones en el sitio web [www.service.mattel.com](http://www.service.mattel.com) haciendo clic en "Recall & Safety Alerts" o en [www.service.mattel.com/us/recall.aspx](http://www.service.mattel.com/us/recall.aspx), o llamando al número gratuito de Fisher-Price 855-853-6224 de 9 a. m. a 6 p. m. hora del este, de lunes a viernes.

La seguridad de los niños que usan nuestros productos siempre ha sido la principal prioridad de Fisher-Price. Por esa razón, hemos retirado todos los modelos de Fisher-Price Snuga Swing. Fisher-Price está comprometida a crear productos seguros y útiles para usted y su familia.



BGB32



CCF38



CHM56



CHM69



CHM76



CHM78



DRG43



FKL21



GJB53



GKH44



GNG38



GNG40



GVF83



HBM23



HDY10



HGX49



V0099



W9510



X7051



X7345



X7347