


Q: The escape chamber is not falling to the floor below when I push the button. • P: Al presionar el botón, la cámara de escape no cae al piso de abajo. • Question : La chambre d'évasion ne descend pas au niveau inférieur en appuyant sur le bouton. Pourquoi?

A: Ensure the armor wall is fully closed before pushing the button. • R: Antes de presionar el botón, asegúrate de que la pared blindada esté bien cerrada. • Réponse : S'assurer que le mur blindé est bien fermé avant d'appuyer sur le bouton.



BACK VIEW • VISTA TRASERA • VUE ARRIÈRE

Q: The figure sometimes does not drop directly into the cell. • P: A veces, la figura no cae directamente en la celda. • Question : Parfois la figurine ne tombe pas directement dans la cellule. Pourquoi?

A: Your hand might be in the way during the drop. Try accessing the wall from the back of the playset. Hold the tab on the back to slide open. • R: Quizá tu mano esté obstruyendo el paso. Mete tu mano de la parte trasera del set de juego. Sujeta la lengüeta de la parte trasera para abrir la pared. • Réponse : Ne pas placer la main à cet endroit lorsque la figure tombe. Essayer d'accéder au mur de l'arrière du coffret de jeu. Tenir la languette située à l'arrière pour ouvrir le mur.

©2016 Mattel. All Rights Reserved. Tous droits réservés. © and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted. © et ™ désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire. Mattel Australia Pty., Ltd., Richmond, Victoria. 3121.Consumer Advisory Service - 1300 135 312. Mattel East Asia Ltd., Room 503-09, North Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. Tel.: (852) 3185-6500. Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel Southeast Asia Pte. Ltd., No 19-1, Tower 3 Avenue 7, Bangsar South City, No 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel: 03-78803817, Fax: 03-78803867. Mattel, Inc. 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Services 1-800-524-8697. Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89. Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago. Tel.: 1230-020-6213. Servicio al consumidor Venezuela: Tel.: 0-800-100-9123. Mattel Argentina, S.A., Curupayti 1186, (1607) - Villa Adelina, Buenos Aires. Tel.: 0800-666-3373. Mattel Colombia, S.A., Calle 123#7-07 P.5, Bogotá. Tel.: 01800-710-2069. Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744. E-mail Latinoamérica: servicio.clientes@mattel.com. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at/ Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.

DC BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE and all related characters and elements © & ™ DC Comics & Warner Bros. Entertainment Inc. The DC LOGO: TM & © DC. (s16)
 BATMAN V SUPERMAN : DAWN OF JUSTICE et tous les personnages et les éléments © & ™ DC Comics et Warner Bros. Entertainment Inc. Le logo DC : TM & © DC. (s16)




DXX26-3A70G1
 1101166336-3LA



INSTRUCTIONS
 INSTRUCCIONES
 MODE D'EMPLOI

4+



ADULT ASSEMBLY
 REQUIRED
 REQUIERE MONTAJE POR
 UN ADULTO.
 ASSEMBLAGE PAR UN
 ADULTE REQUIS.

WARNING:
 CHOKING HAZARD - Small parts.
 Not for children under 3 years.

ADVERTENCIA:
 PELIGRO DE ASFIXIA - Juguete no recomendado para
 menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas que podrían
 provocar asfixia en caso de ser ingeridas por el niño/a.

ATTENTION:
 DANGER D'ÉTOUFFEMENT -
 Petits éléments. Ne convient pas
 aux enfants de moins de 36 mois.



Colors and decorations may vary. • Los colores y decoración pueden variar a los que aparecen aquí.
 Les couleurs et les motifs peuvent varier.





Includes 1 figure. Other figures sold separately, subject to availability.
 Incluye 1 figura. Las otras figuras se venden por separado y están sujetas a disponibilidad.
 Comprend 1 figurine. Autres figurines vendues séparément, selon la disponibilité.

Please keep these instructions for future reference as they contain important information.
 Leer y guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información importante acerca de este producto.
 Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

DXX26-3A70G1
 1101166336-3LA




CONTENTS • CONTENIDO • CONTENU	3-4
ASSEMBLY • MONTAJE • ASSEMBLAGE	5-19
LEVEL • PISO • NIVEAU 1	5
LEVEL • PISO • NIVEAU 2	8
LEVEL • PISO • NIVEAU 3	10
LEVEL • PISO • NIVEAU 4	12
ATTACH BACKGROUNDS • CONECTA LOS PANELES DE FONDO FIXER LES DÉCORS	13
WEAPONS & ACCESSORIES • ARMAS Y ACCESORIOS ARMES ET ACCESSOIRES	15
APPLY LABELS • PEGA LAS CALCOMANÍAS APPLICATION DES AUTOCOLLANTS	18
TO PLAY • PARA JUGAR • POUR JOUER	20-29
ZIPLINE • TIROLESA • TYROLIENNE	20
TRAP DOOR & KRYPTONITE CELL • TRAMPILLA Y CELDA DE CRIPTONITA TRAPPE ET CELLULE DE KRYPTONITE	22
ELEVATOR & BATMOBILE™ GARAGE • ELEVADOR Y COCHERA DE BATIMÓVIL ASCENSEUR ET GARAGE DE LA BATMOBILE	24
ESCAPE CHAMBER • CÁMARA DE ESCAPE • CHAMBRE D'ÉVASION	26
ARMORY & WEAPONS • ARSENAL Y ARMAS • ARMURE ET ARMES	28
MORE WAYS TO PLAY • MÁS MANERAS DE JUGAR • AUTRES FAÇONS DE JOUER	30
TROUBLESHOOTING TIPS • SOLUCIÓN DE PROBLEMAS • GUIDE DE DÉPANNAGE	32






PARTS NEEDED: • PIEZAS NECESARIAS: • PIÈCES REQUISES :



1.



WEAPONS & ACCESSORIES • ARMAS Y ACCESORIOS • ARMES ET ACCESSOIRES






FIGURE • FIGURA FIGURINE




LABEL SHEET • HOJA DE CALCOMANÍAS • FEUILLE D'AUTOCOLLANTS




2.







3.




4.




PARTS NEEDED: • PIEZAS NECESARIAS: • PIÈCES REQUISES :




PARTS NEEDED: • PIEZAS NECESARIAS: • PIÈCES REQUISES :






1.





2.



3.



PARTS NEEDED: • PIEZAS NECESARIAS: • PIÈCES REQUISES :




PARTS NEEDED: • PIEZAS NECESARIAS:
PIÈCES REQUISES :




SOME BACKGROUNDS USE PINS TO LOCK INTO PLACE.
PARA ALGUNOS PANELES DE FONDO ES NECESARIO
USAR CLAVIJAS PARA FIJARLOS EN SU LUGAR.
CERTAINS DÉCORS REQUIÈRENT DES CHEVILLES DE
FIXATION.

BACK VIEW • VISTA TRASERA • VUE ARRIÈRE





DOTTED CIRCLES INDICATE PINS SHOULD BE USED AS SHOWN.
LAS LÍNEAS DE CÍRCULOS INDICAN QUE LAS CLAVIJAS DEBEN
USARSE TAL COMO SE MUESTRA.
LES CERCLES INDIQUENT QUE DES CHEVILLES DOIVENT ÊTRE
UTILISÉES COMME INDIQUÉ.


1.







2.








PARTS NEEDED: • PIEZAS NECESARIAS: • PIÈCES REQUISES :





ACCESSORIES IN THE BOX BELOW CAN BE ATTACHED TO ANY PARTS WITH THESE TYPES OF SLOTS.
LOS ACCESORIOS DE ABAJO SE PUEDEN CONECTAR A CUALQUIER PIEZA CON ESTE TIPO DE RANURA.
LES ACCESSOIRES DANS CET ENCADRÉ PEUVENT ÊTRE FIXÉS À N'IMPORTE QUELLE PIÈCE MUNIE DE CE TYPE DE FENTES.




1 LEAN LADDER ON PLAYSET.
APOYA LA ESCALERA CONTRA EL SET DE JUEGO.
APPUYER L'ÉCHELLE CONTRE LE JOUET.




APPLY LABELS • PEGA LAS CALCOMANÍAS
APPLICATION DES AUTOCOLLANTS




1. ATTACH ZIPLINE TO HANDLE.
CONECTA LA TIROLESA AL ASA.
FIXER LA TYROLIENNE À LA
POIGNÉE.




2. HOOK TO PLAYSET.
ENGÁNCHALA AL SET.
L'ACCROCHER AU COFFRET
DE JEU.




3. WRAP ZIPLINE AROUND HOOK TO
ADJUST LENGTH.
ENROLLA LA TIROLESA ALREDEDOR DEL
GANCHO PARA AJUSTAR LA LONGITUD.
ENROULER LA TYROLIENNE SUR LE
CROCHET POUR EN AJUSTER LA
LONGUEUR.





4. HOOK OTHER END TO TURRET.
ENGANCHA EL OTRO EXTREMO
EN LA TORRECILLA.
ACCROCHER L'AUTRE BOUT À
LA TOUR.




5. ATTACH FIGURE TO ZIPLINE.
CONECTA LA FIGURA A LA TIROLESA.
FIXER LA FIGURINE À LA TYROLIENNE.



6. RACE DOWN!
¡BAJA VOLANDO!
DESCENTE SUR LA TYROLIENNE!



1. SLIDE WALL OPEN TO ACTIVATE TRAP DOOR AND CAPTURE FIGURE IN KRYPTONITE CELL.
ABRE LA PARED PARA ACTIVAR LA TRAMPILLA Y CAPTURAR A LA FIGURA EN LA CELDA DE CRIPTONITA.
OUVRIR LE MUR POUR ACTIVER LA TRAPPE ET ENFERMER LA FIGURE DANS LA CELLULE DE KRYPTONITE.




2. PRESS BUTTON TO RELEASE FIGURE.
PRESIONA EL BOTÓN PARA SOLTAR LA FIGURA.
APPUYER SUR LE BOUTON POUR LIBÉRER LA FIGURINE.




RESET • RESTABLECER • RÉENCLANCHER


1.





2.



3.



4.




SUPERMAN™ sold separately, subject to availability.

La figura de **SUPERMAN** se vende por separado y está sujeta a disponibilidad.


SUPERMAN est vendu séparément, selon la disponibilité.

**ELEVATOR • ELEVADOR
ASCENSEUR**


1. ATTACH FIGURE TO STAND.
CONECTA LA FIGURA EN LA BASE.
FIXER LA FIGURINE AU SUPPORT.




2. PLACE STAND ON ELEVATOR.
COLOCA LA BASE EN EL ELEVADOR.
PLACER LE SUPPORT SUR
L'ASCENSEUR.



3. PRESS AND RELEASE PLATFORM TO
¡PRESIONA Y SUELTA LA PLATAFORMA
APPUYER ET RELÂCHER LA PLATEFORME




MOVE BETWEEN ALL 4 LEVELS!
PARA MOVERTE ENTRE LOS 4 PISOS!
POUR SE DÉPLACER SUR LES 4 NIVEAUX!




BATMOBILE™ GARAGE • COCHERA DE BATIMÓVIL • GARAGE DE LA BATMOBILE



1. SPLIT LADDER INTO TWO.
SEPARA LA ESCALERA EN DOS.
SÉPARER L'ÉCHELLE EN DEUX.




2. ATTACH LADDERS AS RAMPAS.
CONECTA LAS ESCALERAS COMO RAMPAS.
LES ÉCHELLES SERVENT DE RAMPES.




3. PLACE BATMOBILE™
ON RAMPAS AND ROLL
ON! (SOLD SEPARATELY)
¡PON EL BATIMÓVIL
(SE VENDE POR
RAMPAS Y SAL
RODANDO!
PLACER LA BATMOBILE
SUR LES RAMPES ET
SORTIR DU GARAGE!




BATMOBILE™ not included, sold separately, subject to availability.
BATIMÓVIL no incluido. Se vende por separado y está sujeto a
disponibilidad.
BATMOBILE non incluse. Vendue séparément, selon la disponibilité.




1. PLACE FIGURE INSIDE ESCAPE CHAMBER AND CLOSE DOORS.
 METE LA FIGURA EN LA CÁMARA DE ESCAPE Y CIERRA LAS PUERTAS.
 PLACER LA FIGURINE DANS LA CHAMBRE D'ÉVASION ET FERMER LES PORTES.





2. PUSH BUTTON AND ESCAPE!
 ¡PRESIONA EL BOTÓN PARA ESCAPARTE!
 APPUYER SUR LE BOUTON POUR S'ÉVADER!





3. SLIDE ARMOR WALL OPEN TO REVEAL FIGURE.
 ABRE LA PARED BLINDADA PARA VER LA FIGURA.
 OUVRIR LE MUR BLINDÉ POUR FAIRE APPARAÎTRE LA FIGURINE.




RESET • RESTABLECER • RÉENCLENCHER






LOAD CANNONS!
¡CARGA LOS CAÑONES!
CHARGER LES CANONS!




FIRE! • ¡FUEGO! • TIRER!

WARNING: DO NOT AIM AT EYES OR FACE. ONLY USE PROJECTILES SUPPLIED WITH THIS TOY. DO NOT FIRE AT POINT BLANK RANGE. • **ADVERTENCIA:** SI ADQUIRIÓ UN MODELO CON PROYECTIL(ES) INCLUIDO(S): UTILIZAR ÚNICAMENTE EL(LOS) PROYECTIL(ES) INCLUIDO(S) EN ESTE JUGUETE. NO APUNTAR A LOS OJOS NI A LA CARA. NO DISPARAR A PERSONAS NI ANIMALES. NO DISPARAR A QUEMARROPA. • **ATTENTION :** NE PAS VISER LES YEUX OU LE VISAGE. N'UTILISER QUE LES PROJECTILES FOURNIS AVEC CE JOUET. NE PAS TIRER À BOUT PORTANT.

HIDE OR REVEAL WEAPONS! • ¡ESCONDE O DESCUBRE ARMAS!
CACHER OU FAIRE APPARAÎTRE LES ARMES!






ARMOR UP! • ¡PONLE LA ARMADURA! • METTRE L'ARMURE!



**MORE WAYS TO PLAY • MÁS MANERAS DE JUGAR
AUTRES FAÇONS DE JOUER**

**SWAP PARTS TO CUSTOMIZE YOUR BATCAVE™! • ¡INTERCAMBIA PIEZAS
INTERCHANGER LES PIÈCES POUR PERSONNALISER LA BATCAVE!**



INTERCHANGEABLE PARTS • PIEZAS INTERCAMBIABLES • PIÈCES INTERCHANGEABLES

